PATVIRTINTA
Plungės r. Žemaitijos kadetų
gimnazijos direktoriaus
2026 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. V-730

PLUNGĖS R. ŽEMAITIJOS KADETŲ GIMNAZIJOS
BENZININĖS ŽOLIAPJOVĖS NAUDOJIMO SAUGOS IR SVEIKATOS
INSTRUKCIJA NR. 4

Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazijoje (toliau – „įmonė“), įmonės kodas 191130983, adresas: Draugystės 6B, Alsėdžiai, Plungės rajonas; Plungės r. Žemaitijos kadetų gimnazijos Alsėdžių lopšelio-darželio skyriuje, adresas: Telšių g. 10C, Alsėdžiai, Plungės r.; Plungės r. Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyriuje, adresas: Aušros g. 24, Kuliai, Plungės r.; Plungės r. Žemaitijos kadetų Žemaičių Kalvarijos gimnazijos skyriuje, adresas: Gluosnių al.1, Žemaičių Kalvarija, Plungės r. darbuotojai dirbdami su žoliapjove turi būti susipažinę su saugaus darbo instrukcija.

SVARBU: žoliapjovė gali amputuoti rankas ir kojas, nusviesti užkliudytus daiktus. Jei nesilaikysite šių saugumo taisyklių, galite būti rimtai arba mirtinai sužaloti.

I. **Apmokymas**

- Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Susipažinkite su valdymu ir tinkamu įrangos naudojimu.
- Neleiskite suaugusiems, nesusipažinusiems su saugumo taisyklėmis, naudotis žoliapjove.
- Nepjaukite, jei netoliese yra žmonių, ypač vaikų arba naminių gyvulių.
- Atsiminkite, kad žmogus, naudojantis žoliapjove, atsako už kitiems žmonėms arba jų nuosavybei padarytus nuostolius.

II. **Paruošimas**

- Pjaudami žolę visuomet dėvėkite ilgas kelnes ir avėkite tvirtus batus neslystančiais padais. Nenaudokite įrenginio basi arba avėdami atvira avalyne.
- Kruopščiai apžiūrėkite plotą, kuriame naudosite žoliapjovę. Nurinkite nuo vejos visus daiktus, kuriuos žoliapjovė gali užkliudyti ir išsviesti.

ĮSPĖJIMAS – benzinas yra greitai užsiliepsnojantis skystis.

- Laikykite degalus specialiai tam skirtuose degalų bakuose.
- Pilkite degalus (benziną) į degalų baką tik atvirame ore ir tuo metu jokiu būdu nerūkykite.
- pripildykit degalų baką benzino prieš užvesdami variklį. Kai variklis veikia ar dar yra šiltas, niekada neatidarykite bako dangtelio ir nepilkite degalų.
- Jei išpylėte benziną, nebandykite užvesti variklio. Perstumkite žoliapjovę į kitą vietą ir saugokite nuo galimo ugnies židinio, kol išgaruos benzino garai.
- degalų bako ir laikymo talpyklos dangtelius sandariai užsukite.
- Prieš pradėdami darbą, apžiūrėkite peilį, jo tvirtinimo varžtus ir žolės surinktuvą, kad jie nebūtų pažeisti ar susidėvėję. Pakeiskite susidėvėjusius ir pažeistus peilius bei jų varžtus, taip peilis bus suderintas.

III. **Naudojimas.**

- Nebandykite užvesti variklio uždarose patalpose – gali kauptis pavojingi anglies monoksido garai (smalkės).
- Pjaukite dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.
- Jei įmanoma, nepjaukite šlapios žolės.
- Būkite atsargūs pjaudami šlaituose.
- Eikite, niekada nebėkite.
- Naudodamiesi rotaciniais mechanizmais, pjaukite šlaitą skersai, stačiai aukštyn ir žemyn.
- Kai keičiate judėjimo kryptį dirbdami šlaituose, elkitės labai atsargiai.
- Nepjaukite pernelyg stačiuose šlaituose.
- Kai keičiate eigos kryptį ar traukiate žoliapjovę į save, elkitės labai atsargiai.
- Jei žoliapjovę reikia pakelti kertant kitokius nei žolė paviršius ar transportuojant į vietą, kurioje ji bus naudojama, arba iš jos, būtinai sustabdykite peilį arba išjunkite žoliapjovę.
- Niekada nesinaudokite žoliapjove be apsaugų arba jei jos sugadintos.
- Nekeiskite gamyklinio variklio nustatymo. Varikliui dirbant pernelyg dideliais sūkiais padidėja rizika sužeisti.
- Prieš užvesdami variklį atlaisvinkite visus tvirtinamuosius varžtus, kurie buvo prisukti transportuojant įrangą.
- Variklį užveskite atsargiai, pagal naudojimo instrukciją. Jūsų kojos turi būti kuo toliau nuo pjovimo peilio.
- Nepakreipkite žoliapjovės užvesdami variklį arba atjunkdami motorą, išskyrus atvejus, kai žoliapjovė turi būti pakreipta prieš užvedant. Šiuo atveju nepakreipkite daugiau, negu reikia, ir pakelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo naudotojo.
- Užvesdami variklį nestovėkite priešais žolės išmetimo angą.
- Laikykite rankas ir kojas kuo toliau nuo besisukančių dalių. Niekada nekiškite rankų į žolės išmetimo angą.
- Varikliui dirbant draudžiama kelti ar nešti žoliapjovę.
- Išjunkite variklį ir atjunkite žvakės laido antgalį:
  • prieš valydami prilipusią žolę ir užsikišusią žolės išmetimo angą;
  • prieš tikrindami, valydami ar remontuodami žoliapjovę;
  • jei peilis atsitrenkė į ką nors kieto. Apžiūrėkite žoliapjovę, jei pastebėjote pažeidimų, prieš toliau naudodami atlikite reikiamą remontą;
  • jei žoliapjovė pradėjo neįprastai vibruoti (nedelsdami apžiūrėkite).
- Išjunkite variklį:
  • kai paliekate žoliapjovę be priežiūros arba baigiate darbą;
  • prieš pildami degalus.
- Baigę pjauti, prieš išjungdami variklį sumažinkite variklio apsisukimus (jei įmanoma),jei variklis turi degalų uždarymo čiaupą, uždarykite jį.

ĮSPĖJIMAS: vaikai šia priemone gali susižeisti.

- Pakraudami ar iškraudami žoliapjovę neviršykite maksimalaus rekomenduojamo 15^0 darbinio kampo.
- Naudodamiesi šiuo gaminiu dėvėkite tinkamas asmens apsaugos priemones(AAP), įskaitant tvirtą avalynę, akių ir klausos apsaugas. Nepjaukite žolės avėdami trumpą ir (arba) atvirą avalynę.
- Visada kam nors praneškite, kad pjaunate žolę.

IV. Eksploatacija ir laikymas.

- Visos veržlės, sraigtai ir varžtai visada turi būti gerai priveržti, kad jūsų žoliapjovė būtų paruošta saugiam darbui.
- Niekada nestatykite prietaiso (kai jo bake yra degalų) tokiose patalpose, kur degalų garai galėtų pasiekti atviros ugnies šaltinį ar kibirkštis.
- Tik varikliui atvėsus, žoliapjovę galite padėti į tam skirtą patalpą.
- Ant variklio, duslintuvo, akumuliatoriaus tvirtinimų vietų ir degalų bako neturi būti žolės, lapų ir tepalo. Taip sumažės gaisro rizika.
- Nuolat tikrinkite, ar žoliapjovės žolės rinktuvas nesusidėvėjo.
- Nedelsdami pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas žoliapjovės detales.
- Jei reikia išpilti iš degalų bako benziną, tai darykite atvirame ore.